

*Przełądaj pod względem złącza: Zorro II:
The standard 100pin expansion slots found in older big box
Amigas. Can only use Zorro II cards.*

CategoryHardware

A2000 Accelerators [Turbo Amiga CPU](#)

Bridgeboards & Emulators [486SLC](#)

[A-Max II](#)

[A-Max II Plus](#)

[A-Max IV](#)

[A2088XT](#)

[A2286AT](#)

[A2386SX](#)

[Crosslink](#)

[Emplant](#)

[Golden Gate 2+](#)

[Golden Gate 386SX](#)

[Golden Gate 486SLC](#)

[Golden Gate 486SLC II](#)

[Medusa ST](#)

[Omnibus](#)

[Power PC Board 2000](#)

Digitizer & Framegrabbers [FrameMachine](#)

[FrameMachine II](#)

[Impact Vision 24](#)

[Kasmin](#)

[Live! 2000](#)

[MVD-819](#)

[Personal Animation Recorder DR-2150](#)

[Personal Animation Recorder DR-3150](#)

[VDA2001](#)

[Videocruncher](#)

[VLab](#)

[VLab Motion](#)

Div. Hardware [Battdisk](#)

[EasyL Drawing Tablet](#)

Div. Zorro Cards [A2000 EPROM Burner](#)

[AD0200](#)

[AHT EPROM/RAM Card](#)

[ALF Autoboot](#)

[Auto Boot Card](#)

[Autoboot A2090B](#)

[Avalon T1](#)

[DMX Transmitter](#)

[Gamma Camera](#)

[GPI Game Interface](#)

[ICY](#)

*Przełądaj pod względem złącza: Zorro II:
The standard 100pin expansion slots found in older big box
Amigas. Can only use Zorro II cards.*

[IO0100](#)

[MEGA-Link-Interface](#)

[Prima](#)

[SecureKey](#)

[Transputer Amiga 2000](#)

[UVCOM4](#)

[Vanilla Wafer](#)

[ZII EPROM Reader](#)

[Floppy Controller](#) [Catweasel](#)

[Catweasel Mk-II](#)

[Catweasel Mk-III PCI/Flipper](#)

[Graphics- \(non RTG\) \[Activator 256\]\(#\)](#)

[Avideo 24 - A4000](#)

[BCD-2000A](#)

[Firecracker](#)

[FrameMaster](#)

[GDA-1](#)

[Harlequin](#)

[Image Engine](#)

[Kasmin](#)

[Peggy](#)

[Peggy Plus](#)

[Peggy Plus](#)

[Prime Image](#)

[SAAST Graphics Card](#)

[Scala VCR](#)

[Video Toaster Flyer](#)

[VideoMaster 32](#)

[YCP-100](#)

[Graphicscards \(RTG\) \[A2410\]\(#\)](#)

[Domino](#)

[Impact Vision 24](#)

[Omnibus](#)

[Picasso II](#)

[Picasso II+](#)

[Rainbow](#)

[Rainbow II](#)

[Resolver](#)

[Retina Z2](#)

[TIGA Graphics](#)

[University of Lowell Card](#)

[Visiona Paint](#)

[Visiona Paint+](#)

[I/O Cards](#) [8 Channel Serial Board](#)

*Przełądaj pod względem złącza: Zorro II:
The standard 100pin expansion slots found in older big box
Amigas. Can only use Zorro II cards.*

[A2232](#)

[Algor USB](#)

[Algor USB Pro](#)

[Amiox](#)

[Comports Card](#)

[Dual Serial](#)

[Highway USB](#)

[Hypercom 3+ \(zorro\)](#)

[Hypercom 3+ \(zorro\)](#)

[Hypercom 3z](#)

[Hypercom 4](#)

[Hypercom 4+](#)

[Hypercom 4+](#)

[I/O Extender](#)

[IOBlix](#)

[Multiface](#)

[Multiface II](#)

[Multiface III](#)

[Multiface III](#)

[ProIO](#)

[Spider](#)

[Thylacine USB](#)

[UltraBus USB](#)

[VarIO](#)

[Vector Connection](#)

[IDE Controller](#) [A-Team 2000](#)

[Apollo 2000](#)

[AT-Apollo 2000](#)

[AT-Bus 2008](#)

[AT-Bus 2008](#)

[Athlet](#)

[Buddha](#)

[Buddha Flash Phoenix Edition](#)

[Catweasel Mk-II](#)

[Dataflyer 1000](#)

[Dataflyer 2000e](#)

[Dataflyer 4000SX](#)

[Dataflyer 500](#)

[Dataflyer PLUS](#)

[Flash Buddha](#)

[Golem FastSCSI / IDE](#)

[Mastercard](#)

[Tandem](#)

[Trifecta EC](#)

*Przełądaj pod względem złącza: Zorro II:
The standard 100pin expansion slots found in older big box
Amigas. Can only use Zorro II cards.*

[Trifecta LX](#)

[ISDN & Modem](#)

[Datalink 2000](#)

[ISDN Blaster Z2](#)

[ISDN Link](#)

[ISDN Master](#)

[ISDN Master II](#)

[ISDN Surfer](#)

[Modem 19](#)

[PhonePak VFX](#)

[Supra 2400zi](#)

[Mystery Corner](#)

[Item #55 from Takahasi Kasiko](#)

[Networkcards](#)

[A-Net 2000](#)

[A2060](#)

[A2065](#)

[A4066 Ethernet/PLUS](#)

[A4066 Ethernet/PLUS](#)

[AE2000-100](#)

[AmigaLink \(9 Tiles\)](#)

[AmigaNet Zorro II](#)

[Argent Ethernet](#)

[Ariadne](#)

[Ariadne II](#)

[Connexion](#)

[DoubleTalk](#)

[DoubleTalk 500](#)

[EB920](#)

[LAN Rover](#)

[QuickNet](#)

[Unity Net 10](#)

[Unity Net 100](#)

[XSurf](#)

[RAM Expansions](#)

[2000 2/8MB](#)

[2061](#)

[2MB Expansion \(micron tech\)](#)

[8UP](#)

[A2052](#)

[A2058](#)

[A25000](#)

[A8MB-4](#)

[AdRAM 2080](#)

[AlfaRAM RA2-8MB-2](#)

[Aries 2000](#)

[BSC Ram Expansion](#)

[D-RAM 2000](#)

*Przełądaj pod względem złącza: Zorro II:
The standard 100pin expansion slots found in older big box
Amigas. Can only use Zorro II cards.*

[DataFlyer RAM Expansion](#)

[Fast RAM 2000](#)

[Garganturam](#)

[Golem RAM Card](#)

[Jochheim CA2000](#)

[Megamix](#)

[Megamix 2000](#)

[Megamix II](#)

[Memory Master \[ZII\]](#)

[Mtec 8MB FastRAM 2000](#)

[Multi-Mega](#)

[MultiMegaCard II](#)

[Octabyte](#)

[Octoplus 2000](#)

[RamWorks 2000](#)

[SupraRAM 2000](#)

[Scanner](#)

[Handy Scanner](#)

[SCSI Controller](#)

[2000 HC+8](#)

[2000-HC](#)

[2001](#)

[4000 HC+8](#)

[4008](#)

[A2000 SCSI+8](#)

[A209 Hard Card](#)

[A2090](#)

[A2090a](#)

[A2091](#)

[A2092](#)

[A2094](#)

[Add 2000](#)

[AdSCSI 2000 Advantage](#)

[AdSCSI 2080](#)

[ALF 232C](#)

[ALF 332C](#)

[ALF Autoboot](#)

[Apollo 2000](#)

[Auto Boot Card](#)

[Autoboot A2090B](#)

[Bytesync 2000](#)

[C2-ML](#)

[C2-ML \(PAL Jnr\)](#)

[DanAmiga](#)

[Dataflyer 1000](#)

[Dataflyer 2000s](#)

*Przełądaj pod względem złą: Zorro II:
The standard 100pin expansion slots found in older big box
Amigas. Can only use Zorro II cards.*

[Dataflyer 4000SX](#)

[Dataflyer 500](#)

[Dataflyer PLUS](#)

[Evolution 2000](#)

[Falcon 8000](#)

[Fastcard](#)

[Fireball 2000](#)

[Fireball 2000](#)

[Golem FastSCSI / IDE](#)

[Golem SCSI](#)

[Grandslam 2000](#)

[Hard Disk Card+2](#)

[HardFrame](#)

[Imtronics HC 2000](#)

[Kronos](#)

[Mastercard](#)

[MFM Controller](#)

[Nexus](#)

[Oktagon 2008](#)

[Oktagon 2008](#)

[Overdrive SCSI](#)

[Professional SCSI](#)

[Rapidfire](#)

[SA2000](#)

[SCSI+2](#)

[SHC 506](#)

[Skistor 2000](#)

[Skistor 2000](#)

[Spitfire](#)

[Trifecta LX](#)

[Trumpcard 2000](#)

[Trumpcard 500](#)

[Video Toaster Flyer](#)

[Wordsync 2000](#)

[Soundcards](#)

[AD1012](#)

[AD516](#)

[Delfina DSP](#)

[Delfina DSP Lite](#)

[Delfina DSP Plus](#)

[Delfina Flipper](#)

[Maestro](#)

[Maestro Professional](#)

[Melody Z2](#)

[One Stop Music Shop](#)

*Przełądaj pod względem złącza: Zorro II:
The standard 100pin expansion slots found in older big box
Amigas. Can only use Zorro II cards.*

[Perisound](#)

[Prelude](#)

[Repulse](#)

[Toccatà](#)

[Wavetools](#)

[Soundsampler](#)

[ADC16](#)

[Time Base Correctors](#)

[Prime Image](#)

[TBC Plus](#)

Unique solution ID: #4641

Author: Uwe

Last update: 2009-02-03 16:59